



スクリーン印刷用資材

2024.01.24 改定

2024.01.24 改定

剥膜液 R-2

スクリーン印刷用刷版の乳剤塗膜を簡単に除去し、スクリーンメッシュの再使用を可能とします。

- 【 特 長 】 ・ スクリーン版の乳剤塗膜を剥膜できます。
- 【 用 途 】 ・ スクリーンメッシュの再使用
- 【 使用方法 】 ・ スクリーン版に付着したインキを、綺麗に清掃して下さい。
 - ・ R-2溶液を版の両面に塗布して下さい。しばらく放置して乳剤が溶解してきたらスポンジ等でこすり落して下さい。その後、水で十分に洗い流し、高圧スプレーで仕上げして下さい。
 - ・ 剥膜作業中に、版の表面が乾燥しないよう素早く剥膜してください。
 - ・ 硬膜処理済の版や、剥膜不可の乳剤をご使用の版には使用できません。
- 【 容 量 】 2k g、18k g
- 【 注意事項 】 ・ 「剥膜液 R-2」は水に溶解すると強い酸性を示します。使用する際には保護手袋、保護眼鏡、顔面保護具を着用し、直接目、皮膚、粘膜に触れないように注意して下さい。
もし付着した場合は、水で十分に洗い流し、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
 - ・ 溶解時に熱湯をご使用にならないで下さい。蒸気を吸入したり、目、鼻、口の粘膜に接触すると炎症を起こす可能性があります。
 - ・ 金属腐食性がありますので、ご使用の際には金属との接触に十分にご注意下さい。特にアルミ枠等に長時間接触すると変色する可能性がありますので、使用後は十分に水洗して下さい。
 - ・ ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する場合があります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。
 - ・ このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。
 - ・ SDSを準備しておりますのでご請求ください。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。